



Cooking user manual

Manuel d'utilisation et de fonctionnement

Over-the-range Microwave

Micro-onde à hotte intégrée

Please read and follow all safety rules and operating instructions before using this product.
Keep this guide for future reference.

*Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement
avant l'utilisation de ce produit. Conserver ce guide pour référence ultérieure.*

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy.
It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allows soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) DOOR (bent)
 - (2) HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
 - (3) DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Specifications

Model	AOTRS30400S
Rated Voltage	120VAC 60Hz
Microwave Input	1500 W
Microwave Output	1000 W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found on page 2.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 5.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE. Use caution when removing hot items.
8. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
9. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
10. Do not cover or block any openings on the appliance.
11. Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar location.
12. Do not immerse cord or plug in water.
13. Keep cord away from heated surface.
14. Do not let cord hang over edge of table or counter.
15. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.
16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - 1). Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - 2). Remove wire twist-ties from paper or plastic bag before placing bag in oven.
 - 3). If material inside of the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - 4). Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

17. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present.
THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUID SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.
To reduce the risk of injury to persons:
 - 1) Do not overheat the liquid.
 - 2) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - 3) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - 4) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - 5) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
18. Oversized food or oversized metal utensils should not be inserted in a microwave/toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
19. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
20. Do not use paper products when appliance is operated in the toaster mode.
21. Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
22. Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
23. Clean Ventilation Hoods Frequently - Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter.
24. When flaming foods under the hood, turn the fan on.
25. Use care when cleaning the vent-hood filter. Corrosive cleaning agents, such as lye-based oven cleaners, may damage the filter.
26. Suitable for use above both gas and electric cooking equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

DANGER - Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING - Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - 1) Clean door and sealing surface of the oven
 - 2) Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - 3) Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - 4) Move the microwave oven away from the receiver.
 - 5) Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.
3. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
 - 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
 - 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.)

This device complies with part 18 of the FCC Rules.

UTENSILS

CAUTION - Personal Injury Hazard

Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.






Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer* instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer* instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer* instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

CONTROL PANEL

 Light On/Off	SENSOR COOKING						User Pref	1	2	3	4	5	Timer/Clock	 START +30 SEC
 Fan Hi-Low-Off	Sensor Reheat	Popcorn	Auto Cook	Melt/Soften	Time Defrost		Power Level	6	7	8	9	0	Turntable On/Off	 STOP RESET
	Potato	Frozen Entrees	Sensor Cook	Beverage	Weight Defrost									

OPERATION

Setting the Clock

In standby mode.

- In initial power up state, if the clock has not been set, suppose you want to set the current time to 10:59.

Touch:	Display Shows:
1. Timer/Clock X2	ENTER TIME 12:00
2. (1) (0) (5) (9)	10:59 <small>PRESS START</small>
3. START <small>+30s +30 SEC</small>	10:59

Setting Kitchen Timer

The maximum value of timer is 99:99.

In standby or cooking mode.

- Suppose you want to set for three minutes.

Touch:	Display Shows:
1. Timer/Clock X1	<small>TIMER</small> ENTER TIME
2. (3) (0) (0)	<small>TIMER</small> 3:00 <small>PRESS START</small>
3. START <small>+30s +30 SEC</small>	<small>TIMER</small> 3:00 Time counting down

NOTE

There is not any other program during kitchen timer.

Microwave

In standby, clock or timer mode.

- Suppose you want to cook for 2 minutes at 90% power

Touch:	Display Shows:
1. (2) (0) (0)	<small>PRESS START</small> MICRO 2:00
2. Power Level X1	<small>PRESS START</small> PL-HI
3. Power Level X1 or (9)	<small>PRESS START</small> PL-90
4. START <small>+30s +30 SEC</small>	<small>PRESS START</small> MICRO 2:00 <small>COOK</small> Time counting down

POWER CHART

PRESS	POWER LEVEL	DISPLAY
POWER LEVEL x 1	100%	PL-HI
POWER LEVEL x 2 or 9	90%	PL-90
POWER LEVEL x 3 or 8	80%	PL-80
POWER LEVEL x 4 or 7	70%	PL-70
POWER LEVEL x 5 or 6	60%	PL-60
POWER LEVEL x 6 or 5	50%	PL-50
POWER LEVEL x 7 or 4	40%	PL-40
POWER LEVEL x 8 or 3	30%	PL-30
POWER LEVEL x 9 or 2	20%	PL-20
POWER LEVEL x 10 or 1	10%	PL-10
POWER LEVEL x 11 or 0	0%	PL-0

OPERATION

Popcorn

In standby, clock mode.

- Suppose you want to cook 3.0 oz. popcorn.

Touch: _____ Display Shows: _____

1. PopcornX2

PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START
3.0
oz

2.  START
+30S +30 SEC

Time counting down
(3 seconds later)

Press popcorn pad	Amount
X1	3.3 oz
X2	3.0 oz

Potato

In standby, clock or timer mode.

Touch: _____ Display Shows: _____

1. Potato

PRESS START
POTATO
SENSOR

2.  START
+30S +30 SEC

POTATO
SENSOR COOK

Sensor Cook

The weight of these menus cannot be adjust.

In standby, clock or timer mode.

- Suppose you want to cook the frozen veggies.

Touch: _____ Display Shows: _____

1. Sensor Cook X1

PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START
FROZEN
SENSOR

PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START
VEGGIES
SENSOR

2.  START
+30S +30 SEC

FROZEN
SENSOR COOK
VEGGIES
SENSOR COOK

Press Sensor Cook	Food	Amount
X1	Frozen Veggies	7-20 OZ
X2	Fresh Veggies	7-20 OZ
X3	Chicken	7-18 OZ
X4	Fish	7-18 OZ
X5	Frozen Pizza	6-12 OZ
X6	Frozen Lasagna	6-32 OZ
X7	Oatmeal	/
X8	Omelet	2-4 Eggs
X9	Soup	1-2 cups(250ml/cup)

OPERATION

Beverage

In standby or clock mode.

- Suppose you want to cook 2 cups of beverage.

Touch: _____ Display Shows: _____

1. Beverage X2 PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START
2 CUPS
2.  START Time counting down
+30s +30 SEC COOK
(3 seconds later)

Press Beverage pad	Amount
X1	1 Cup
X2	2 Cups
X3	3 Cups


Sensor Reheat

The weight of these menus cannot be adjust;
 (Dinner Plate, Soup / Sauce, Casserole / Lasagna)

In standby or clock mode.

- Suppose you want to cook the soup sauce .

Touch: _____ Display Shows: _____

1. Sensor Reheat X2 PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START
SOUP
SENSOR
- PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START
SAUCE
SENSOR
2.  START SOUP
+30s +30 SEC SENSOR COOK
- PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START
SAUCE
SENSOR COOK




Press Sensor Reheat	Food	Amount
X1	Dinner Plate	1-2 plates
X2	Soup / Sauce	1-2 cups
X3	Casserole	10.5 oz

Melt/Soften

In standby, clock or timer mode.

- Suppose you want to melt 2 sticks of Butter.

Touch: _____ Display Shows: _____

1. Melt/ X1 PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START
 Soften MELT
- PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START
BUTTER
2.  START ENTER
+30s +30 SEC 1-2 STK
3.  PRESS START
2 STICK
4.  START Time counting down
+30s +30 SEC (2 seconds later)

Press Melt Soften pad	Food	Amount (Number key)
X1	Melt Butter	1/2 Stick (1/2)
X2	Melt Chocolate	2/4/8 Oz (2/4/8)
X3	Soften Ice Cream	1 Pint/ 1.5 Quart(3 Pint) (1/2)
X4	Soften Cream Cheese	3/8 Oz (3/8)

OPERATION

Auto cook

The weight of these menu can be set.
Scrambled Eggs, Hot Cereal, Frozen Pizza

- Suppose you want to cook 2 scrambled eggs.

Touch:	Display Shows:
1. Auto Cookx1	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> SCRAMBL <small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> ED EGGS
2. START +30s +30 SEC	1 - 6
3.	<small>PRESS START</small> 2
4. START +30s +30 SEC	Time counting down (2 seconds later)

The weight of these menu cannot be set.

Fudge Brownies, Garlic Shrimp, Stuffed Mushrooms,
Asiago Red Potatoes, Roasted Vegetable Medley,
Lemon Shrimp Risotto

- Suppose you want to cook the fudge brownies.

Touch:	Display Shows:
1. Auto Cook X4	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> FUDGE <small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> BROWNIE <small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> 5
2. START +30s +30 SEC	Time counting down (2 seconds later)

Press auto cook	Food	Amount (Number key)
X1	Scrambled Eggs	1-6 Eggs (1-6)
X2	Hot Cereal	1-3 Servings (1-3)
X3	Frozen Pizza	6/8/12 Oz (1-3)
X4	Fudge Brownies	Per Recipe
X5	Garlic Shrimp	Per Recipe
X6	Stuffed Mushrooms	Per Recipe
X7	Asiago Red Potatoes	Per Recipe
X8	Roasted Vegetable Medley	Per Recipe
X9	Lemon Shrimp Risotto	Per Recipe

Frozen Entrees

In standby, clock or timer mode.




Touch:	Display Shows:
1. Frozen Entrees X1	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> FROZEN <small>SENSOR</small> <small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> ENTREES <small>SENSOR</small>
2. START +30s +30 SEC	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> FROZEN <small>SENSOR COOK</small> <small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> ENTREES <small>SENSOR COOK</small>

OPERATION

Weight Defrost

In standby, clock or timer mode.

- Suppose you want to set the defrost weight for 1.2 lb.

Touch:	Display Shows:
1. Weight Defrost X1	
2. (1) (2)	
3.  START +30s +30 SEC	Time counting down (2 seconds later)

NOTE

1. The valid range of the weight is 0.1~6.0 lb.
2. The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.



Speed Cooking

Note: If the oven door didn't be opened and closed or the time of door closed was more than 5 minutes once the oven firstly plugged into outlet, "FOOD" will appear, so you can open then close the door firstly before operate the oven.

1-9 PAD

In standby or clock/timer mode, press number pads "1-9" to start cooking with 1-9 minutes for 100% power level directly.

For example, cooking with 6 minutes for 100% power level.

Touch:	Display Shows:
1. (6)	
2. After 2 seconds	 Time counting down




"START/+30SEC"

In standby or timer mode, press "START/+30SEC" to start cooking with 100% power level for 30 seconds, each press on it could increase the time by 30 seconds, the maximum value is 99:99.

Time Defrost

In standby, clock or timer mode.

- Suppose you want to set the defrost time for 2 minutes.

Touch:	Display Shows:
1. Time Defrost X1	
2. (2) (0) (0)	
3.  START +30s +30 SEC	Time counting down (2 seconds later)

NOTE


The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

OPERATION

Child Lock

To enter locked state

In standby mode

Touch:	Display Shows:
1.  STOP RESET (Hold 3 seconds)	LOCKED (3 seconds later)




To cancel locked state

In locked mode

Touch:	Display Shows:
1.  STOP RESET (Hold 3 seconds)	UNLOCK (3 seconds later)




Vent Fan

The pad controls the 2-speed vent fan. If the vent fan is OFF, the first touch of the vent pad will turn the fan on HIGH, second touch LOW and third touch OFF.

Touch:	Display Shows:
 x1	HIGH
 x2	LOW
 x3	OFF


Light

The pad controls the 2-luminance light. If the light is OFF, the first touch of the light pad will turn the light on HIGH, second touch LOW and third touch OFF.

Touch:	Display Shows:
 x1	HIGH
 x2	LOW
 x3	OFF

Turntable ON/OFF

In turntable-on mode(the default mode is "on").

Touch:	Display Shows:
 x1	OFF

In turntable-off mode.

Touch:	Display Shows:
 x1	ON

NOTE

It cannot be set in menu function and defrost.

Inquiring Function

If the clock or timer has been set, the corresponding time will display for 2 seconds by pressing "Timer/Clock" in the cooking state.

OPERATION


USER PREF

Key	Setting
User Prefx1	Volume Low/Med/High/Off
User Prefx2	Weight lb/kg
User Prefx3	Clock Display Off/On
User Prefx4	Demo Mode

Volume Low/Med/High/Off


In standby mode.
(the mode will be switched directly each 3 seconds)

For example, set the volume off:

Touch:	Display Shows:
	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> VOLUME LOW
1. User Prefx1	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> VOLUME MED
	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> VOLUME HIGH
2.  START +30s +30 SEC	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> VOLUME OFF
	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> VOLUME OFF

Weight (lbs / kg)

If the unit is “kg”, switch to “Lb”.
In standby mode:


Touch:	Display Shows:
1. User Prefx2	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> Lb / kg
2.  START +30s +30 SEC	Lb _{lb}

NOTE

You can switch the unit to “KG” by operating step 1~2 again.

Clock Display Off/On

In “clock display on” mode, to set “clock display off”.

Touch:	Display Shows:
1. User Prefx3	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> CLOCK DISPLAY ON
2.  START +30s +30 SEC	OFF

NOTE


You can set “clock display on” by operating step 1~2 again.

OPERATION

DEMO SETTING

In demo mode, the cooking function only can be set, it can't work practically.

In "demo off" mode, to set "demo on".

Touch:	Display Shows:
1. User Prefx4	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> DEMO OFF
2.  START <small>+30s +30 SEC</small>	ON



NOTE

You can set "demo off" by operating step 1~2 again.

MAINTENANCE

Troubleshooting

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	<ul style="list-style-type: none"> a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions.
Arcing or sparking	<ul style="list-style-type: none"> a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operated when empty. c. Spilled food remains in the cavity. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	<ul style="list-style-type: none"> a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	<ul style="list-style-type: none"> a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	<ul style="list-style-type: none"> a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.

WARRANTY INFORMATION

This warranty is valid only within Canada.

Prior to installation, be sure to inspect this product in its entirety. Report any product damage or missing parts to the retailer within 48-hours of purchase and refrain from installing and/or using the product.

This warranty applies to products purchased as new and utilized exclusively in single-family residential settings. This warranty shall be void if it is found to have been improperly used, installed or modified. Furthermore, acts of God, alterations to the product, abuse, fire, flood, or installations not respecting local building codes will void this warranty. Any product that is found to have its serial number tag, altered or removed will see its warranty voided.

Warranty Duration: This product is warranted against any defect in materials or workmanship for the original purchaser for 24 months from the date of original purchase. A proof of purchase will be required for warranty service. During this initial warranty period the manufacturer will cover labor and replacement parts. During this warranty, the manufacturer may repair or replace, at its sole discretion any defective part.

The manufacturer may choose, at its sole discretion, to repair the product or authorize its return or replacement. In the event of a return authorization, the purchaser shall return the item to the retailer for credit of the purchase price.

If called for, an in-home repair will be scheduled during regular business hours in regions where service is available. For customers who are outside serviceable regions, it will be the customer's responsibility to ship or transport the product to and from a region where it can be serviced.

Exclusions:

Consumer replaceable parts such as light bulbs and fuses are excluded from warranty coverage. This warranty does not allow recovery of incidental or consequential damages, including, without limitation, direct, indirect, incidental, special or consequential damages, personal injury/wrongful death, or lost profits, food loss due to product failure. This warranty also excludes rust on the interior or exterior of the unit as well as damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc. Any damages caused by services performed by unauthorized Service Centers as well as the use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized Service Centers are also excluded from this warranty.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES THE CUSTOMER' S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENTS AS PROVIDED HERE. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, EXCEPT THOSE LESS THAN ONE YEAR. **The DISTRIBUTOR AND SERVICE CENTER** SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

For questions, service or to order replacement fuses, and light bulbs, please call:

Distinctive Appliances at 1-800-561-7265.

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE DU MICRO-ONDES EXCESSIVE

- (a) Ne tentez pas d'utiliser ce four avec la porte ouverte : l'utilisation porte ouverte peut entraîner une exposition dangereuse de l'énergie du micro-ondes.
Il est important de ne pas neutraliser ni modifier les interverrouillages de sécurité.
- (b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte; ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- (c) N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait aucun dommage à :
 - (1) la PORTE (déformée),
 - (2) les CHARNIÈRES ET LOQUETS (brisés ou desserrés),
 - (3) les JOINTS DE PORTE ET d'étanchéité.
- (d) Le four ne doit pas être réglé ni réparé par une personne autre qu'un technicien d'entretien qualifié.

Spécifications

Modèle	AOTRS30400S
Tension nominale	120VAC 60Hz
Puissance d'entrée (micro-ondes)	1500 W
Puissance de sortie (micro-ondes)	1000 W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou d'exposition à une énergie micro-ondes excessive, respectez les consignes suivantes.

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Lire et respecter la section « Précautions pour éviter une exposition possible à une énergie micro-ondes excessive ».
3. Cet appareil doit être mis à la terre. Branchez-le uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Voir « Instructions de mise à la terre ».
4. Installer ou placer cet appareil uniquement conformément aux instructions d'installation fournies.
5. Certains produits, comme les œufs entiers et les contenants scellés (par exemple des bocaux en verre fermés), peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four.
6. Utiliser cet appareil uniquement aux fins prévues décrites dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ni de vapeurs dans cet appareil. Ce four est conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel.
7. Des contenus très chauds peuvent causer des brûlures graves. Ne laissez pas les enfants utiliser le four à micro-ondes. Faites preuve de prudence lors du retrait d'articles chauds.
8. Ne pas utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou échappé.
9. L'entretien doit être effectué uniquement par du personnel qualifié. Communiquez avec le centre de service autorisé le plus près pour une inspection, une réparation ou un réglage.
10. Ne pas couvrir ni bloquer les ouvertures de l'appareil.
11. Ne pas ranger cet appareil à l'extérieur. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau (p. ex. près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou tout autre endroit similaire).
12. Ne pas immerger le cordon ou la fiche dans l'eau.
13. Tenir le cordon éloigné des surfaces chauffées.
14. Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir.
15. Pour nettoyer les surfaces de la porte et du four qui entrent en contact lors de la fermeture, utiliser uniquement des savons doux non abrasifs ou un détergent appliqué avec une éponge ou un chiffon doux.
16. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
 - 1) ne pas trop cuire les aliments; surveillez attentivement l'appareil lorsque du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur pour faciliter la cuisson;
 - 2) retirer les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four;
 - 3) si un matériau s'enflamme à l'intérieur du four, gardez la porte fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation (ou coupez l'alimentation au panneau de fusibles ou disjoncteurs);
 - 4) ne pas utiliser la cavité comme espace de rangement; ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisson ou d'aliments dans la cavité lorsque le four n'est pas utilisé.

17. Les liquides (eau, café, thé, etc.) peuvent surchauffer au-delà du point d'ébullition sans qu'ils semblent bouillir. Des bulles visibles lorsque le contenant est retiré du four ne sont pas toujours présentes. Cela peut provoquer un débordement soudain de liquide très chaud si le contenant est déplacé ou si un ustensile est inséré.
Pour réduire le risque de blessure :
 - 1) ne pas surchauffer le liquide;
 - 2) remuer le liquide avant et à mi-chemin du chauffage;
 - 3) ne pas utiliser de contenants à parois droites avec col étroit;
 - 4) après le chauffage, laisser le contenant reposer un court moment dans le four avant de le retirer;
 - 5) faire extrêmement attention lors de l'insertion d'une cuillère ou d'un autre ustensile.
18. Ne pas insérer des aliments surdimensionnés ou de gros ustensiles métalliques dans un four micro-ondes/grille-pain, car cela peut créer un incendie ou un risque de choc électrique.
19. Ne pas nettoyer avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux peuvent se détacher, brûler et toucher des pièces électriques, ce qui présente un risque de choc électrique.
20. Ne pas utiliser de produits en papier lorsque l'appareil fonctionne en mode grille-pain.
21. Ne pas ranger de matériaux dans ce four lorsqu'il n'est pas utilisé, autres que les accessoires recommandés par le fabricant.
22. Ne pas couvrir les grilles ou toute autre partie du four avec du papier d'aluminium. Cela provoquera une surchauffe du four.
23. Nettoyer fréquemment la hotte de ventilation : la graisse ne doit pas s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
24. Lorsque vous flambez des aliments sous la hotte, mettre le ventilateur en marche.
25. Faire preuve de prudence lors du nettoyage du filtre de hotte. Des agents de nettoyage corrosifs (comme les nettoyeurs de four à base de soude caustique) peuvent endommager le filtre.
26. Convient pour une utilisation au-dessus d'un appareil de cuisson au gaz ou électrique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant électrique.
- Cet appareil est muni d'un cordon avec fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.
- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte de la mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions ne sont pas bien comprises ou si vous doutez que l'appareil soit correctement mis à la terre.
- Si une rallonge est nécessaire, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils avec fiche à 3 broches mise à la terre et une prise à 3 fentes acceptant la fiche de l'appareil. La capacité nominale de la rallonge doit être égale ou supérieure à la capacité électrique de l'appareil.

DANGER : Risque de choc électrique.

Le contact avec certains composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas cet appareil.

AVERTISSEMENT : Une utilisation incorrecte de la mise à la terre peut provoquer un choc électrique. Ne branchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas correctement installé et mis à la terre.

Cordon d'alimentation et rallonge

1. Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement associés à un cordon plus long.
2. Des ensembles de cordons plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si vous faites preuve de prudence.
3. Si un long cordon ou une rallonge est utilisé :
 - 1) la capacité nominale du cordon/de la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil;
 - 2) la rallonge doit être une rallonge à 3 fils avec mise à la terre;
 - 3) le cordon plus long doit être disposé de manière à ne pas pendre du comptoir ou de la table, où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher quelqu'un.

INTERFÉRENCES RADIO

- Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences avec votre radio, téléviseur ou équipement similaire.
- En cas d'interférences, elles peuvent être réduites ou éliminées en :
 - 1) nettoyant la porte et la surface d'étanchéité;
 - 2) réorientant l'antenne de réception de la radio ou du téléviseur;
 - 3) repositionnant le four à micro-ondes par rapport au récepteur;
 - 4) éloignant le four du récepteur;
 - 5) branchant le four à micro-ondes sur une autre prise afin que le four et le récepteur soient sur des circuits différents.

USTENSILES

MISE EN GARDE Risque de blessure :

des contenants hermétiquement fermés peuvent exploser. Ouvrez les contenants fermés et percez les sachets en plastique avant la cuisson.

Consultez les instructions « Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes » et « Matériaux à éviter ».

Certains ustensiles non métalliques peuvent ne pas être sûrs pour le micro-ondes. En cas de doute, effectuez le test suivant :

Test d'ustensile :

1. Remplissez un contenant allant au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) et placez-y l'ustensile à tester.
2. Cuisez à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez prudemment l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de cuisson.

Cet appareil est conforme à la partie 18 des règles de la FCC.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- 3) brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur;
- 4) consulter le détaillant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
















MATÉRIAUX UTILISABLES AU MICRO-ONDES

Ustensiles/ matériaux	Remarques
Plastique	Micro-ondable seulement. Suivez les instructions du fabricant. Doit porter la mention « Microwave Safe ». Certains contenants en plastique ramollissent lorsque les aliments chauffent. Les « sacs de cuisson » et les sacs en plastique bien fermés doivent être fendus, percés ou ventilés selon les instructions de l'emballage.
Pellicule plastique	Micro-ondable seulement. Utiliser pour couvrir les aliments durant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas la pellicule toucher les aliments.
Thermomètres	Micro-ondables seulement (thermomètres à viande et à bonbons).
Papier ciré	Utiliser comme couverture pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.
Plat à brunir (browning dish)	Suivez les instructions du fabricant. Le dessous du plat doit être à au moins 5 mm (3/16 po) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut briser le plateau.
Vaisselle	Micro-ondable seulement. Suivez les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utiliser seulement pour réchauffer jusqu'à tiède. La plupart des bocaux en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser.
Articles en verre	Verre résistant à la chaleur seulement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bordure métallique. Ne pas utiliser de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Sacs de cuisson pour four	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec une attache métallique. Faites des fentes pour laisser la vapeur s'échapper.
Assiettes et tasses en papier	Utilisation pour cuisson/réchauffage de courte durée seulement. Ne pas laisser le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-tout	Utiliser pour couvrir les aliments lors du réchauffage et absorber le gras. Utiliser sous supervision pour une cuisson à court terme seulement.
Papier parchemin	Utiliser comme couverture pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson à la vapeur.

MATÉRIAUX À ÉVITER AU MICRO-ONDES


Ustensiles/matériaux	Remarques
Plateau en aluminium	Peut causer des étincelles (arcing). Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Boîte alimentaire avec poignée métallique	Peut causer des étincelles (arcing). Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Ustensiles en métal ou avec garniture métallique	Le métal protège les aliments de l'énergie micro-ondes. Les garnitures métalliques peuvent causer des étincelles.
Attaches torsadées métalliques	Peut causer des étincelles et un incendie.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	Peut fondre ou contaminer le liquide lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois s'assèche au micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

PANNEAU DE COMMANDE


CUISSON PAR CAPTEUR								
 Éclairage Oui/Non	 Réchauffage par senseur	 Maïs Éclate	 Cuisson automatique	 Fondre/Ramollir	 Décongeler par temps			
 Ventilateur Dirigez-Faible-dans	 Pomme de terre	 Mets Surgelés	 Cuisson par senseur	 Boissons	 Décongeler par poids			
								
préférences de l'utilisateur		1	2	3	4	5	Minuterie/Horloge	 MARCHÉ +30 SEC
Puissance		6	7	8	9	0	Plateau rotatif Oui/Non	 ARRÊT RECHAUFFEMENT

UTILISATION – HORLOGE, MINUTERIE ET CUISSON MICRO-ONDES

Réglage de l'horloge (exemple : 10:59)

- 1 En mode veille, appuyez sur « Minuterie/Horloge » deux fois.
- 2 Entrez l'heure avec le clavier numérique (1 0 5 9).
- 3 Appuyez sur «  » pour confirmer.

Réglage de la minuterie de cuisine (exemple : 3 minutes)

- 1 En mode veille ou pendant la cuisson, appuyez sur « Minuterie/Horloge » une fois.
- 2 Entrez la durée (3 0 0).
- 3 Appuyez sur «  ». Le décompte commence.

Valeur maximale de la minuterie : 99:99. Il n'y a pas d'autre programme pendant la minuterie de cuisine.

Cuisson micro-ondes (exemple : 2:00 à 90 %)



- 1 En mode veille/horloge/minuterie, entrez le temps (2 0 0).
- 2 Appuyez sur « Puissance » une fois (par défaut : PL-HI).
- 3 Appuyez sur « Puissance » à nouveau ou appuyez sur la touche « 9 » pour sélectionner 90 % (PL-90).
- 4 Appuyez sur «  » pour démarrer.

Tableau des niveaux de puissance

Appuyer sur « Puissance »	Niveau de puissance	Affichage
x1	100 %	PL-HI
x2 ou x9	90 %	PL-90
x3 ou x8	80 %	PL-80
x4 ou x7	70 %	PL-70
x5 ou x6	60 %	PL-60
x6 ou x5	50 %	PL-50
x7 ou x4	40 %	PL-40
x8 ou x3	30 %	PL-30
x9 ou x2	20 %	PL-20
x10 ou x1	10 %	PL-10
x11 ou x0	0 %	PL-0


UTILISATION – POPCORN, POMMES DE TERRE ET CUISSON PAR CAPTEUR

Popcorn (exemple : 3,0 oz / 85 g)


- 1 En mode veille (horloge), appuyez sur « **Mais Éclate** » deux fois pour sélectionner 3,0 oz (l'écran indique 3.0).
- 2 Appuyez sur «  **MARCHE** +30s +30 SEC ». Le décompte commence (après environ 3 secondes).

Appuyer sur « Popcorn »	Quantité
x1	3,3 oz (94 g)
x2	3,0 oz (85 g)

Pommes de terre (touche « Potato »)

- 1 En mode veille (horloge/minuterie), appuyez sur « **Pomme de terre** ».
- 2 Appuyez sur «  **MARCHE** +30s +30 SEC ».

Cuisson par capteur (Sensor Cook) – le poids de ces menus ne peut pas être ajusté.

- 1 En mode veille (horloge/minuterie), appuyez sur « **Cuisson par senseur** » jusqu'à l'option désirée (x1 à x9).
- 2 Appuyez sur «  **MARCHE** +30s +30 SEC ».

Appuyer sur « Sensor Cook »	Aliment	Quantité
x1	Légumes surgelés	7-20 oz (198-567 g)
x2	Légumes frais	7-20 oz (198-567 g)
x3	Poulet	7-18 oz (198-510 g)
x4	Poisson	7-18 oz (198-510 g)
x5	Pizza surgelée	6-12 oz (170-340 g)
x6	Lasagne surgelée	6-32 oz (170-907 g)
x7	Gruau	/
x8	Omelette	2-4 œufs
x9	Soupe	1-2 tasses (250 ml/tasse)

Boissons

En mode attente, horloge ou minuterie

- Supposons que vous vouliez chauffer 2 tasses d'un breuvage

Appuyer sur : L'affichage indique :

1. Boissons X2

PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START

2 CUPS

2. MARCHE
+30s +30 SEC

Le compte à rebours commence
COOK
(après 3 secondes)

Appuyer sur le mode boissons	Quantité
X1	1 tasse
X2	2 tasses
X3	3 tasses

Réchauffage par senseur

Le poids de ces modes ne peut pas être ajusté (assiette, soupe/sauce, plat cuisiné/lasagne)

En mode attente, horloge ou minuterie

- Supposons que vous vouliez chauffer une soupe

Appuyer sur : L'affichage indique :

1. Réchauffage par senseur X2

PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START

SOUP
SENSOR

PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START

SAUCE
SENSOR

2. MARCHE
+30s +30 SEC

SOUP
SENSOR COOK

SAUCE
SENSOR COOK

Appuyer sur réchauffage par senseur

	Plat	Quantité
X1	Assiette	1-2 portions
X2	Soupe / Sauce	1-2 tasses
X3	Plat cuisiné	10.5 oz

Faire fondre / Ramollir

En mode attente, horloge ou minuterie.

- Supposons que vous vouliez faire fondre 2 bâtonnets de beurre.

Appuyer sur : L'affichage indique :

1. Fondre/Ramollir X1

PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START

MELT

PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START

BUTTER

2. MARCHE
+30s +30 SEC

ENTER

1-2 STK

3. (2)

PRESS START

2 STICK

4. MARCHE
+30s +30 SEC

Le compte à rebours commence
(après 2 secondes)

Appuyer sur « Melt/Soften »

	Fonction	Quantité (touche numérique)
x1	Faire fondre du beurre	1/2 bâton (1/2)
x2	Faire fondre du chocolat	2/4/8 oz (57/113/227 g) – (2/4/8)
x3	Ramollir de la crème glacée	1 pinte (473 ml) / 1,5 quart (1,42 L) (3 pintes) – (1/2)
x4	Ramollir du fromage à la crème	3/8 oz (11 g) – (3/8)

Cuisson automatique

Le poids de ces menus peut être réglé.

Œufs brouillés, céréales chaudes, pizza surgelée

- Supposons que vous vouliez cuire 2 œufs brouillés.

Appuyer sur:	L'affichage indique
1. Cuisson automatique x1	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> SCRAMBL <small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> EO EGGS
2. MARCHÉ +30S +30 SEC	1 - 6
3.	<small>PRESS START</small> 2
4. MARCHÉ +30S +30 SEC	Le compte à rebours commence (après 2 secondes)

Le poids de ces menus ne peut pas être réglé.

Carrés au chocolat, crevettes à l'ail, champignons farcis, pommes de terre rouges à l'Asiago, mélange de légumes rôtis, risotto citronné aux crevettes

- Supposons que vous vouliez cuire les carrés au chocolat.

Appuyer sur:	L'affichage indique
1. Cuisson automatique X4	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> FUDGE <small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> BROWNIE <small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> 5
2. MARCHÉ +30S +30 SEC	Le compte à rebours commence (après 2 secondes)

Appuyer sur	Plat	Quantité (touche clavier)
X1	Œufs brouillés	1 à 6 œufs (1-6)
X2	Céréales chaudes	1 à 3 portions (1-3)
X3	Pizza surgelée	170/227/340 g (1-3)
X4	Carrés au chocolat	Par recette
X5	Crevettes à l'ail	Par recette
X6	Champignons farcis	Par recette
X7	Pommes de terre rouges	Par recette
X8	Mélange de légumes rôtis	Par recette
X9	Risotto citronné aux crevettes	Par recette



Mets surgelés

En mode attente, horloge ou minuterie

Appuyer sur:	L'affichage indique
1. Mets Surgelés X1	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> FROZEN <small>SENSOR</small> <small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> EN TREES <small>SENSOR</small>
2. MARCHÉ +30S +30 SEC	<small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> FROZEN <small>SENSOR COOK</small> <small>PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START</small> EN TREES <small>SENSOR COOK</small>



UTILISATION – DÉCONGÉLATION ET CUISSON RAPIDE

Décongélation au poids (Weight Defrost) – exemple : 1,2 lb (0,54 kg)

- 1 En mode veille (horloge/minuterie), appuyez sur «  » une fois.
- 2 Entrez le poids (ex. 1 2 pour 1,2 lb).
- 3 Appuyez sur «  ». Le décompte commence.

Plage de poids valide : 0,1 à 6,0 lb (env. 0,05 à 2,72 kg). Le signal sonore vous rappelle de retourner les aliments pendant la décongélation. Sans action, le four continue defonctionner.


Décongélation au temps (Time Defrost) – exemple : 2:00

- 1 En mode veille (horloge/minuterie), appuyez sur «  » une fois.
- 2 Entrez le temps (2 0 0).
- 3 Appuyez sur «  ».

Cuisson rapide (Speed Cooking)

- 1 En mode veille ou horloge/minuterie, appuyez sur une touche numérique « 1-9 » pour démarrer une cuisson directe de 1 à 9 minutes à 100 % de puissance.
- 2 Exemple : appuyez sur « 6 »; après 2 secondes, la cuisson démarre pour 6:00 à 100 %.
- 3 Note (du document source) : si la porte n'a pas été ouverte et refermée après le branchement, ou si elle a été fermée depuis plus de 5 minutes au premier branchement, « FOOD » peut apparaître. Ouvrez puis refermez la porte avant d'utiliser le four.

Démarrage rapide « START/+30SEC »

- 1 En mode veille ou minuterie, appuyez sur «  » pour cuire 30 secondes à 100 %.
- Chaque pression ajoute 30 secondes, jusqu'à 99:99.

UTILISATION – VERROUILLAGE ENFANT, ÉCLAIRAGE, VENTILATEUR, PLATEAU TOURNANT

Verrouillage enfant (Child Lock)

- 1 Pour activer : en mode veille, maintenez «  ARRÊT REENCLENCHE -MENT » enfoncé 3 secondes (affichage : « LOCKED »).
- 2 Pour désactiver : en mode verrouillé, maintenez «  ARRÊT REENCLENCHE -MENT » enfoncé 3 secondes (affichage : « UNLOCK »).



Éclairage (Light)

- 1 La touche contrôle 2 niveaux d'éclairage. Si la lumière est ÉTEINTE : 1re pression = FORT, 2e = FAIBLE, 3e = ÉTEINT.

Ventilateur de hotte (Vent Fan)

- 1 La touche contrôle 2 vitesses. Si le ventilateur est ARRÊTÉ : 1re pression = ÉLEVÉ, 2e = FAIBLE, 3e = ARRÊT.

Plateau tournant Marche/Arrêt (Turntable ON/OFF)

- 1 Mode plateau tournant activé (par défaut) : appuyez sur «  Plateau rotatif Oui/Non » (x1) pour désactiver (affichage : OFF).
- 2 Mode plateau tournant désactivé : appuyez sur «  Plateau rotatif Oui/Non » (x1) pour activer (affichage : ON).

Note : ne peut pas être réglé dans les fonctions de menu ni pendant la décongélation.

Fonction d'interrogation (Inquiring Function)

- 1 Si l'horloge ou la minuterie est réglée, l'heure correspondante s'affiche pendant 2 secondes en appuyant sur « Minuterie/Horloge » pendant la cuisson.

UTILISATION – PRÉFÉRENCES UTILISATEUR (USER PREF)


Table des réglages

Touche	Réglages
Préférences de l'utilisateur x1	Volume : Faible / Moyen / Élevé / Désactivé
Préférences de l'utilisateur x2	Unité de poids : lb / kg
Préférences de l'utilisateur x3	Affichage de l'horloge : Désactivé / Activé
Préférences de l'utilisateur x4	Mode démonstration (Demo Mode)

Volume (Low/Med/High/Off)


- 1 En mode veille, appuyez sur « ^{préférences de} l'utilisateur » (x1).
- 2 Le mode change automatiquement toutes les 3 secondes (faible → moyen → élevé → désactivé).

Unité de poids (lb / kg)

- 1 En mode veille, appuyez sur « ^{préférences de} l'utilisateur » (x2).
- 2 Appuyez sur «  » pour basculer entre KG et LB.

Note : vous pouvez revenir à « KG » en répétant les étapes ci-dessus.


Affichage de l'horloge (Off/On)

- 1 En mode veille, appuyez sur « ^{préférences de} l'utilisateur » (x3).
- 2 En mode « clock display on », appuyez sur «  » pour régler « clock display off ».

Note : vous pouvez réactiver l'affichage de l'horloge en répétant les étapes 1-2.

UTILISATION – MODE DÉMONSTRATION (DEMO SETTING)

En mode démonstration, seules les fonctions de programmation de cuisson peuvent être réglées; l'appareil ne chauffe pas réellement.

- 1 En mode veille, appuyez sur « ^{préférences de} l'utilisateur » (x4).
- 2 En mode « demo off », appuyez sur «  » pour activer « demo on ».

Note : vous pouvez désactiver « demo on » (retour à « demo off ») en répétant les étapes 1-2.

DÉPANNAGE

Vérifiez votre problème à l'aide du tableau ci-dessous et essayez les solutions proposées. Si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement, communiquez avec le centre de service autorisé le plus près.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le four ne démarre pas	a) Le cordon d'alimentation du four n'est pas branché. b) La porte est ouverte. c) Une mauvaise opération est sélectionnée.	a) Branchez l'appareil dans la prise. b) Fermez la porte et réessayez. c) Vérifiez les instructions.
Étincelles (arcing) ou scintillement	a) Des matériaux à éviter au micro-ondes ont été utilisés. b) Le four fonctionne à vide. c) Des aliments renversés restent dans la cavité.	a) Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes. b) Ne faites pas fonctionner le four à vide. c) Nettoyez la cavité avec une serviette humide.
Cuisson inégale des aliments	a) Des matériaux à éviter au micro-ondes ont été utilisés. b) Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c) Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas approprié. d) Les aliments ne sont pas retournés ou remués.	a) Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes. b) Décongelez complètement les aliments. c) Utilisez le bon temps de cuisson et le bon niveau de puissance. d) Retournez ou remuez les aliments.
Aliments trop cuits	Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas approprié.	Utilisez le bon temps de cuisson et le bon niveau de puissance.
Aliments pas assez cuits	a) Des matériaux à éviter au micro-ondes ont été utilisés. b) Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c) Les orifices de ventilation du four sont obstrués. d) Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas approprié.	a) Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes. b) Décongelez complètement les aliments. c) Vérifiez que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. d) Utilisez le bon temps de cuisson et le bon niveau de puissance.
Décongélation inadéquate	a) Des matériaux à éviter au micro-ondes ont été utilisés. b) Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas approprié. c) Les aliments ne sont pas retournés ou remués.	a) Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes. b) Utilisez le bon temps de cuisson et le bon niveau de puissance. c) Retournez ou remuez les aliments.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Cette garantie est valide uniquement au Canada.

Avant l'installation, assurez-vous d'inspecter ce produit dans son intégralité. Signalez tout dommage au produit ou pièce manquante au détaillant dans les 48 heures suivant l'achat et abstenez-vous d'installer et/ou d'utiliser le produit.

Cette garantie s'applique aux produits achetés neufs et utilisés exclusivement dans des contextes résidentiels unifamiliaux. Cette garantie sera nulle si le produit a été utilisé, installé ou modifié de manière inappropriée. De plus, les actes de Dieu, les modifications du produit, les abus, les incendies, les inondations ou les installations ne respectant pas les codes du bâtiment locaux annuleront cette garantie. Tout produit dont l'étiquette de numéro de série a été altérée ou retirée verra sa garantie annulée.

Durée de la garantie : ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur original pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat initial. Une preuve d'achat sera requise pour le service de garantie. Pendant cette période initiale de garantie, le fabricant couvrira la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Pendant cette garantie, le fabricant peut réparer ou remplacer à sa seule discrétion toute pièce défectueuse.

Le fabricant peut choisir, à sa seule discrétion, de réparer le produit, d'autoriser son retour ou son remplacement. En cas d'autorisation de retour, l'acheteur doit retourner l'article au détaillant pour un crédit du prix d'achat.

Si nécessaire, une réparation à domicile sera programmée pendant les heures ouvrables normales dans les régions où le service est disponible. Pour les clients qui se trouvent en dehors des régions desservies, il sera de la responsabilité du client d'expédier ou de transporter le produit vers et depuis une région où il peut être réparé.

Exclusions :

Les pièces remplaçables par le consommateur telles que les ampoules et les fusibles sont exclues de la couverture de la garantie. Cette garantie n'autorise pas le recouvrement de dommages indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, les dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, les blessures corporelles/mort injustifiée ou la perte de profits, la perte de nourriture due à la défaillance du produit. Cette garantie exclut également la rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité, ainsi que les dommages à la finition de l'appareil ou de la maison survenus pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc. Tout dommage causé par des services effectués par des centres de service non autorisés, ainsi que l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des centres de service autorisés, sont également exclus de cette garantie.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL QUE PRÉVU ICI. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, SAUF CELLES DE MOINS D'UN AN. LE DISTRIBUTEUR ET LE CENTRE DE SERVICE NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES DÉPENSES ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DONC CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour toute question, service ou pour commander des fusibles et ampoules, veuillez appeler :

Distinctive Appliances au 1-800-561-7265.